

Благодарим Вас за выбор продукции



IMPORTER:
«EURO IMPORT» LLC. RUSSIA



www.peppy.ru.com



DUOfix

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО



GROUP
II/III
WEIGHT
15-36 kg
AGE
3-12 years

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что Вы выбрали наш детское автокресло для своего ребенка.

С популяризацией автомобилей растет число дорожно-транспортных происшествий, и дети наиболее уязвимы к травмам при ДТП. Согласно исследованиям, при побовом ударе 10-килограммового ребенка автомобилем на скорость 40 км/ч мгновенно создается сила удара в 300 кг. Если родитель держит ребенка на руках, он может мгновенно вырван из рук взрослого и выброшен из машины. Защита детей в автомобиле становится очень актуальной, что привело к производству детских автокресел.


«PEPPY» занимается разработкой, производством и продажей детских удерживающих устройств. Продукция получила ряд национальных патентов на изобретения, протестирована TNO, самой авторитетной организацией по тестированию безопасности в Европе, и прошла международную сертификацию безопасности ECE R129 и сертификацию GB27877. Продукция экспортируется в десятки стран и регионов за рубежом.

Пусть наше детское автокресло PEPPY станет для ребенка спасательным кругом в течение всей поездки, а безопасность детей - наша основная цель! В то же время, мы надеемся, что вы внимательно прочитаете это руководство перед использованием данного продукта. Если у вас возникнут проблемы во время эксплуатации, пожалуйста, свяжитесь с нами сразу для оперативного решения вопроса!



Описание продукта

Продукт	Группа	Способ крепления	Тип
DUOfix	100cm-135cm	3-точечный ремень/ ISOFIX+3-точечный ремень	Универсальные
DUOfix	135cm-150cm	3-точечный ремень/ ISOFIX+3-точечный ремень	Специальное устройство



ECE R129/03-B2/B3
i-Size universal ISOFIX



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Для правильного использования подушки безопасности в сочетании с автокреслом прочтите руководство по эксплуатации автомобиля.
- Информацию о подходящих положениях в автомобиле см. в руководстве по эксплуатации автомобиля.
- PEPPY рекомендует использовать и проверять установку, наличие свободного места в автомобиле и положение ребенка, чтобы убедиться, что сиденье подходит для вашей ситуации.
- DUOfix может быть установлен лицом вперед с креплением ISOFIX в транспортном средстве, оборудованном точками крепления ISOFIX, в сочетании с 3-точечным ремнем, утвержденным в соответствии с Правилами № 16 ООН/ЕЭК или другими. При отсутствии крепления ISOFIX в автомобиле, DUOfix может быть установлен лицом вперед с 3-точечным ремнем, одобренным в соответствии с Правилами № 16 ООН/ЕЭК или другими.
- DUOfix одобрен для роста от 100 до 150 см по ходу движения.
- При использовании для детей ростом от 135 см до 150 см DUOfix может подходить не для всех автомобилей из-за низкого расположения крыши автомобиля.
- Перед каждым использованием убедитесь, что 3-точечный ремень не поврежден, не перекручен и затянут.
- При использовании без креплений ISOFIX автокресло всегда должно удерживаться ремнем автомобиля даже когда ребенка нет в автомобиле.
- Если рост ребенка превышает 150 см или его плечи превышают самое верхнее положение направляющих плечевого ремня, ребенок должен пересесть на сиденье, подходящее для детей более высокого роста, обычно на автомобильное сиденье.
- После аварии сиденье необходимо заменить, хотя оно может выглядеть неповрежденным.
- Если вы снова попадете в аварию, сиденье может оказаться не в состоянии защитить вашего ребенка на том уровне, на который оно было рассчитано.
- Внесение изменений или дополнений в устройство без одобрения Органа по официальному утверждению типа, а также опасность несоблюдения инструкций по установке, предоставленных производителем, усовершенствованных детских удерживающих систем.
- Предотвращайте защемление или утяжеление сиденья багажом, сиденьями и/или захлопывающимися дверьми.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать сиденье, модифицировать или добавлять какие-либо детали к сиденью. Гарантия будет аннулирована, если используются неоригинальные детали или принадлежности.
- Никогда не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
- Убедитесь, что все пассажиры проинформированы о том, как выпустить ребенка в случае чрезвычайной ситуации.
- Убедитесь, что багаж или другие предметы надежно закреплены. Незакрепленный багаж может нанести серьезные травмы детям и взрослым в случае аварии.
- Никогда не используйте сиденье без чехла, который предназначен для обеспечения безопасности и может быть заменен только оригинальным чехлом PEPPY.
- Не используйте агрессивные чистящие средства они могут повредить конструкционный материал сиденья.

- PEPPY рекомендует не покупать и не продавать детские кресла, бывшие в употреблении.
- Сохраните это руководство пользователя вместе с сиденьем для будущего использования.
- НЕ используйте сиденье дольше 6 лет, так как качество материала может измениться.
- НЕ используйте дома. Автокресло не предназначено для домашнего использования и может использоваться только в автомобиле.
- Когда детское кресло установлено в автомобиле, проверьте все места, где детское кресло может касаться салона. Мы рекомендуем использовать защитный чехол в этих местах, чтобы избежать порезов, следов или обесцвечивания салона автомобиля, особенно в автомобилях с кожаным салоном.
- В случае сомнений проконсультируйтесь либо с производителем автокресла, либо с продавцом.



УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА ПИЦОМ ВПЕРЕД.


Не рекомендуется устанавливать автокресло в автомобиль, оснащенным фронтальной подушкой безопасности.

Установка автокресла лицом вперед:



Рекомендуется устанавливать автокресло только лицом вперед

Положение в автомобиле:




Рекомендуется устанавливать автокресло в автомобиль, который оснащен 3-х точечным ремнем безопасности, на рисунке эти позиции изображены зеленым цветом.



ПОДДЕРЖАННЫЕ АВТОКРЕСЛА

Мы настоятельно советуем вам никогда не использовать бывшие в употреблении автокресла, так как это может быть опасно для вашего ребенка.


ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ АВТОКРЕСЛА



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ISOFIX

Потяните на себя, чтобы активировать механизм ISOFIX автоматически. Растигните до максимальной длины.


Приведите фиксаторы в нужное положение.



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ


Придайте подголовнику правильную высоту, нажмите кнопку на подголовнике, одновременно передвигая его.

Высота плечевого ремня должна быть чуть выше плеча ребенка




РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ СИДЕНЬЯ

Чтобы увеличить или уменьшить размеры автокресла, потяните или вдавите внутрь боковую SIP систему.




РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА

Потяните ручку регулировки угла наклона автокресла и одновременно приведите в нужное положение фиксатор позиции сна. (есть 4 шкалы регулировки).



КАК УСТАНОВЛИВАТЬ АВТОКРЕСЛО

- Потяните за рычаг и растяните до максимальной длины ISOFIX



- Вставьте фиксатор в крепление на сиденье. Установка завершена верно, если все ISOFIX-индикаторы зеленые.




Примечание:


Отрегулируйте подголовник автокресла в правильном положении.

Если автокресло не может быть установлено с помощью системы ISOFIX в автомобиле, фиксаторы можно хранить в автокресле и устанавливать с помощью 3-х точечного ремня безопасности.

- Убедитесь, что автокресло касается спинки автомобильного сиденья и плотно прижато.




- Проденьте плечевой ремень через верхнюю направляющую.




ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ

- Потяните ручку регулировки подголовника вверх на необходимую высоту, чтобы убедиться, что плечевой ремень находится на одном уровне с плечом ребенка.
- Нажмите кнопку регулировки угла наклона сиденья, затем установите правильный наклон автокресла.
- Разместите ребенка в кресле. Проденьте плечевой ремень через верхнюю направляющую и пристегните ремень до характерного щелчка.
- Отрегулируйте боковое SIP расширение автокресла, потянув за SIP, выдвиньте его по ширине с обеих сторон.
- Убедитесь, что ремень проходит через плечевую и набедренную направляющие. Ремни должны быть правильно отрегулированы и не скручены.



СНЯТИЕ АВТОКРЕСЛА ИЗ АВТОМОБИЛЯ

- Выньте ремень из направляющих.
- Для отсоединения фиксатора положения автокресла: нажмите на кнопку фиксатора и одновременно потяните в обратном направлении за кнопку, высвобождающую фиксатор.
- Уберите кресло.



Когда отображается зеленый цвет кнопки разблокировки, автокресло находится в заблокированном состоянии. Когда отображается красным цветом - в разблокированном состоянии.

Чтобы завершить разблокировку, нажмите и удерживайте две кнопки блокировки.

СНЯТИЕ ЧЕХЛА

Шаг первый:


Снятие чехла начните с нижней части автокресла (сиденья). Расстегните и потяните вниз чехол.

Шаг второй:

Снятие чехла с верхней части начните с места указанного на изображении стрелкой.

Шаг третий:

Снимите подкладку и эластичные резиночки.




УСТАНОВКА ЧЕХЛА

Шаг установки 1:

Установите чехол на подголовник


- Наденьте тканевый чехол на подголовник
- Вставьте в направляющие крючки тканевый чехол
- Закрепите резинку чехла на крючок снизу.



Шаг установки 2:

Установите чехол на боковые стороны автокресла

- Вставьте тканевый чехол в пластиковую часть бокового крыла и закрепите на тканевой обивке в соответствующем положении.
- Установите другую сторону таким же образом.



Шаг установки 3:

Установите нижний чехол

- Поместите основной тканевый чехол на основание и вставьте его в пластиковую часть.
- Закрепите чехол к основанию и пристегните его на место

УХОД ЗА АВТОКРЕСПОМ

Предупреждение: возможно неправильное использование.

Для правильного использования подушки безопасности в сочетании с автокреслом ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

Перед началом движения убедитесь, что индикаторы горят зеленым цветом.

Убедитесь, что спинка автокресла касается спинки автомобильного сиденья, а разъемы ISOFIX максимально вставлены внутрь сиденья. Красная поверхность на рукоятке разблокировки ISOFIX не должна быть видна во время движения.

Убедитесь, что боковая защита SIP выдвинута в сторону.

ЧИСТКА АВТОКРЕСЛА

Пожалуйста, используйте только оригиналный чехол.

Детское автокресло нельзя использовать без чехла. Чехол можно снять и постирать в стиральной машинке при температуре 30°C.

Но перед стиркой внимательно прочитайте этикетку на чехле. Поскольку цвет чехла может потускнеть, стирать при температуре выше 30°C.

Запрещается выжимать и гладить чехол.

Пластиковую часть сиденья можно мыть мыльным раствором. Не используйте сильно- действующие моющие средства (например, растворители). Ремни можно мыть мыльной водой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Наименование
изделия

Модель

Дата покупки

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ

Фирма-продавец

Agres

Телефон

Подпись продавца
(рашифровка подписи)

Печать
Продавца

СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Ф.И.О.
Подпись

С условиями гарантийного обслуживания и инструкцией по применению ознакомлен(а). Изделие передано в полном комплекте без механических повреждений, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ СМ. НА ОБОРОТЕ ТАПОНА